

PARTS GUIDE

STOP


Using the Parts Guide below, check to make sure all parts are included in the box.
If parts are missing or damaged call 1-888-830-1326.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.

Before installing your fan, record the following information for your records and warranty assistance.



Fan Parts

(Not Drawn to Scale)



Hardware

(Drawn to Scale)



Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

Model Name _____

Catalog No. _____

Serial No. _____

Date Purchased _____

Where Purchased _____

Missing / Broken Parts:
Call 1-888-830-1326

Fan does not work:

1. Reference the Trouble Shooting guide in your Instruction Manual.
2. Call your Local Service Center.
3. Call Technical Support at 901-248-2222.

For additional information on:

Hunter Products • Trouble Shooting
Dealer Location • Service Center Locator
Call 1-800-448-6837
www.hunterfan.com

Part List

Item #	Item Name	Model #		20510		20516		20511		20512	
		Asm. Dwg. #	Finish	92890-01		92890-04		92890-06		92890-07	
				Qty	Part #	Part #	Part #	Antique Pewter	Amber Bronze	Part #	Part #
2	Ceiling Plate			1	94945-05	94945-03	94945-14			94945-58	
3	Canopy										
4	Canopy Trim Ring										
7	Hanger Ball / Downrod Assembly										
27	Low Profile Washer										
64	Screw, Wood										
65	Screw, Wood										
68	Flat Washer										
71	Isolator										
100	Locking Screw										
101	Canopy Screw										
8	Set Screw										
28	Switch/Housing Assembly			1	931194-05	931194-03	931194-14			931194-58	
44	Blade Iron Set			1	92805-05	92805-05	92805-05			92805-05	
46	Blade Set			1	74048-20	74048-46	75539-91			75539-92	
47	Blade Iron Armature Screw			11	63755-05	63755-05	63755-05			63755-05	
	* Hardware Kit			1	92890-00-860	92890-00-863	92890-00-865			92890-00-866	
66	Rubber Blade Grommet										
67	Blade Assembly Screw										
69	Screw, Machine, 6-32										
70	Wire Connector										
131	Screw, Switch Housing Assembly										
75	Balancing Kit			1	07570-01	07570-01	07570-01			07570-01	

98000-01-577

1/10/08

GUÍA DE PIEZAS




Use la Guía de Piezas de abajo para verificar que todas las piezas estén incluidas en la caja.

Si alguna pieza falta o está dañada, llame al teléfono 1-888-830-1326.


POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ.

Antes de instalar su ventilador, anote la información siguiente para sus archivos y asistencia con la garantía.


Piezas del ventilador (no dibujadas a escala)




Materiales (dibujados a escala)




65 Tornillo para madera




64 Tornillo para madera




71 Aisladore




68 Arandela plana



8 Tornillo prisionero




27 Arandela de bajo perfil



100 Tornillos de Fijacion




69 Tornillo de máquina 6-32



70 Tuerca para alambre




66 Ojal de la paleta




131 Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor



47 Tornillo para los herrajes de las paletas



67 Tornillo de tope



101 Tornillo de la campana



Hunter Fan Company
2500 Frisco Avenue
Memphis, TN 38114
www.hunterfan.com

Si alguna pieza falta o está rota:
Llame al teléfono 1-888-830-1326

Si el ventilador no funciona:

1. Consulte la guía de localización de fallas en su manual de instrucciones.
2. Llame a su centro local de servicio.
3. Llame al teléfono 901-248-2222 para obtener asistencia técnica.

Para informaciones adicionales acerca de:

Productos Hunter • Localización de fallas
Localización de distribuidores
Localización de centros de servicio
Llame al teléfono 1-800-448-6837
www.hunterfan.com



75 Equipo equilibrador

Lista de piezas

No. del ítem	Nombre del ítem	No. del modelo No. del dibujo de ensamblaje	20510 92890-01	20516 92890-04	20511 92890-06	20512 92890-07
	* Equipo de sistema de colgar	Cantidad	No. de la pieza 94945-05	No. de la pieza 94945-03	No. de la pieza 94945-14	No. de la pieza 94945-58
2	Placa del techo	1				
3	Campana					
4	Anillo decorativo de la campana					
7	Bola de suspensión/Conjunto del tubo de soporte					
27	Arandela de bajo perfil					
64	Tornillo para madera					
65	Tornillo para madera					
68	Arandela plana					
71	Aisladore					
100	Tornillos de Fijacion					
101	Tornillo de la campana					
8	Tornillo prisionero					
28	Conjunto de la caja del interruptor	1	93194-05	93194-03	93194-14	93194-58
44	Equipo de herrajes para la paletas	1	92805-05	92805-05	92805-05	92805-05
46	Equipo de paletas	1	74048-20	74048-46	75539-91	75539-92
47	Tornillo para los herrajes de las paletas	11	63755-05	63755-05	63755-05	63755-05
	* Equipo de herrajes	1	92890-00-860	92890-00-863	92890-00-865	92890-00-866
66	Ojal de la paleta					
67	Tornillo de tope					
69	Tornillo de máquina 6-32					
70	Tuerca para alambre					
131	Tornillo, del conjunto de la caja del interruptor	1	07570-01	07570-01	07570-01	07570-01
75	Equipo equilibrador					